NOOĀNCE

PARIS

APPAREIL LED VISAGE ET CORPS

LED FACE AND BODY DEVICE

FLEXIDÔME PRO

Français — 03-14

English — 15-26

Deutsch — 27-38

Español — 39-50

Italiano — 51-62

العربية — 63-73

Sommaire

La science de la luminothérapie 4

Contenu du coffret 5

Utilisation 6

Avant la première utilisation
Fréquence d'utilisation
Guide d'utilisation

Informations générales 9

Caractéristiques de l'appareil
Avertissements
Contre-indications
Garanties
Voyages en avion
Avis de non-responsabilité
Dépannage
Déchets

Symboles 13

La science de la luminothérapie

La peau a la merveilleuse capacité d'absorber l'énergie lumineuse. Elle utilise cette énergie pour stimuler les cellules à produire davantage d'énergie (ATP), ce qui accroît leurs performances et leur permet de remplir leurs fonctions naturelles, mais à un rythme plus soutenu.

Les cellules surchargées par la luminothérapie utilisent cette énergie pour stimuler les fibroblastes de la peau à produire davantage de collagène et de protéines d'élastine ainsi que pour stimuler les processus naturels de renouvellement cellulaire.

Les bienfaits de la luminothérapie :

- booster la régénération des cellules
- stimuler le métabolisme cutané
- réparer et apaiser les irritations
- améliorer la texture de la peau

Le NOOANCE FlexiDôme Pro est équipé de 780 LEDs avec une précision de +/- 2 nanomètres :

- 390 LEDs rouges avec une longueur d'onde de 633 nanomètres
- 195 LEDs infrarouges proches avec une longueur d'onde de 830 nanomètres
- 195 LEDs bleues avec une longueur d'onde de 415 nanomètres

Ces LEDs travaillent en synergie pour :

- diminuer les rides
- améliorer la fermeté
- réduire les imperfections et l'acné
- donner un coup d'éclat immédiat

Grâce à cette combinaison puissante de longueurs d'onde (633 nm, 830 nm, et 415 nm), cet appareil offre des résultats visibles pour revitaliser les cellules, améliorer l'éclat, la fermeté, la clarté et la santé globale de votre peau.

Contenu du coffret

		Informations complémentaires
FlexiDôme PRO		● Nettoyez l'appareil exclusivement avec une lingette à eau ou un chiffon propre et humide. Vous pouvez également utiliser un nettoyant ou une lingette de type « antibactérien ». ● NE PAS nettoyer l'appareil lorsqu'il est sous tension.

Alimentation électrique		● Utilisez uniquement le matériel fourni et évitez les chargeurs rapides pour ne pas endommager l'appareil.
Adaptateurs		● Adaptateur EU / US / UK
Câble USB		● Utilisez le câble USB uniquement pour charger la télécommande sans fil.
Lunettes de protection yeux		● L'utilisation de lunettes est recommandée en cas de gêne ou d'hypersensibilité à la lumière. ● Le port de lunettes est obligatoire en mode 2.
Télécommande		● Chargez complètement la télécommande pendant 1 heure avant de l'utiliser pour la première fois. Pour optimiser la durée de vie de la batterie au lithium, nous vous recommandons de la charger et de la décharger complètement lors d'une utilisation normale. ● Le témoin lumineux clignote pendant la charge. ● Débranchez la télécommande du secteur avant de l'utiliser. L'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est en charge. ● Avant de charger la télécommande, assurez-vous que la fiche et la prise sont complètement sèches. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.
Bases		● Fixez l'appareil en l'insérant dans les bases.
Oreiller		● Pendant votre session, placez-le sous la tête pour plus de confort.
Mode d'emploi		● Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

Utilisation

Avant la première utilisation:

Nous recommandons de faire un test de sensibilité à la lumière avant la première utilisation.

1. Placez l'appareil sur l'intérieur de l'avant-bras.
2. Allumez l'appareil pour commencer la séance.
3. Éteignez l'appareil après 5 minutes (le minuteur est programmé pour 10 minutes par défaut).

Si votre peau chauffe excessivement ou démange pendant la séance, arrêtez immédiatement. Vous êtes peut-être sensible à la lumière. Vérifiez votre peau régulièrement pendant les 24 heures suivantes. Si elle est rouge et/ou démange, l'appareil n'est pas adapté pour vous. Veuillez contacter le service clientèle.

Fréquence d'utilisation

Nous vous conseillons d'utiliser le FlexiDôme Pro 10 minutes, 3 fois par semaine.

Guide d'utilisation

Préparation: Avant de commencer la séance, veuillez nettoyer soigneusement votre peau.

Utilisation: Allongez-vous sur une surface plane avec la tête reposant sur l'oreiller. Placez le visage et le cou sous le FlexiDôme Pro, en veillant à ce que l'appareil soit à une distance de 5 à 7 cm de votre visage.

Une fois bien positionné, appuyez sur le bouton de démarrage de la télécommande pour lancer votre séance de 10 minutes. Sélectionnez votre mode sur la télécommande:
M1 : Anti-âge, M2 : Peau nette.

L'appareil s'éteint après une séance de 10 minutes. Vous pouvez interrompre la séance à tout moment en appuyant sur le bouton marche/arrêt de la manette.

Le +: Afin d'optimiser les résultats de votre FlexiDôme Pro, nous vous conseillons d'utiliser l'un de nos sérums aqueux recommandés sur notre site www.nooance-paris.com

Guide d'utilisation

Préparation

Étape 1 : Nettoyez et séchez votre peau.



Étape 2 : Préparez les bases de chaque côté.



Étape 3 : Fixez l'appareil en l'insérant dans les bases.



Étape 4 : Une fois la source d'alimentation connectée, le bouton d'allumage de l'appareil s'illuminera avec un témoin lumineux blanc, indiquant que l'alimentation a été correctement connectée.

Commencez votre session en sélectionnant votre mode favori



Étape 5 : Allumer l'appareil.
Option 1 : Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Pour passer au mode de votre choix, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 0,5 seconde.
- Mode 1 : Anti-âge
- Mode 2 : Peau nette



Allumer la télécommande sans fil. Option 2 : Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Pour passer au mode de votre choix, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 0,5 seconde.

Les options 1 et 2 disposent toutes deux d'un minuteur intelligent de 10 minutes.

Pour passer à votre mode préféré, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 0,5 seconde.
Mode 1 : Anti-âge
Mode 2 : Peau nette



Étape 6 : Profitez de votre séance de 10 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.

Avertissement :
Si l'utilisateur souhaite une meilleure protection des yeux, le Protecteur Oculaire en Silicone peut être utilisé en Mode 1. Cependant, en raison de la puissance lumineuse plus élevée du Mode 2, il est impératif que les utilisateurs portent le Protecteur Oculaire en Silicone avant d'utiliser l'appareil.

Chargement de la télécommande sans fil



Instructions de charge pour la télécommande sans fil :
Lorsque la batterie de la télécommande est faible, le témoin lumineux clignote en blanc. Veuillez connecter le câble USB et le brancher à un adaptateur standard de 5V 1A ou 5V 2A pour charger la télécommande. Le témoin de charge devient fixe une fois la charge complète, comptez environ 1 heure.

Informations générales

Caractéristiques de l'appareil

Longueurs d'ondes des LED	633nm ± 2nm (rouge) 830nm ± 2nm (infra-rouge) 415nm ± 2nm (bleu)
Densité maximale de puissance optique de sortie	50mW/cm2 à une distance de 5 à 7 cm du visage
Energie délivrée	30J/cm^2
Température de fonctionnement	0°C à 40°C | 32°F à 104°F
Température de rangement et de transport	-5°C à 55°C | 23°F à 131°F
Humidité de fonctionnement	30% à 95% sans condensation
Humidité de rangement et de transport	20% à 95% sans condensation
Tension d'entrée	100-240V~50-60Hz, 0.5-0.3A
Longueur du câble de chargement	2 mètres / 6.562 feet
Boîtier de commande sans fil avec batterie au lithium	3.7V, 300mAh
Utilisation recommandée	30 minutes par semaine
Minuterie	10 minutes
Dimensions de l'appareil	650*230*8.6mm
Poids de l'appareil	1.07 kg/37.74 oz

⚠ Avertissements

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
- Cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin en cas de réactions indésirables telles que malaises, vertiges, décoloration de la peau, irritation cutanée et tout effet qui vous semble anormal.
- Cessez d'utiliser l'appareil en cas de surchauffe ou si vous sentez une chaleur désagréable au niveau de la peau.
- NE PAS laisser les enfants ou des personnes à capacité réduite jouer avec l'appareil. Le nettoyage et le chargement de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.

- NE PAS pointer la lumière des LEDs directement dans vos yeux ou ceux d'une autre personne.
- NE PAS utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé. Contactez le service clientèle pour la garantie et les réparations.
- NE PAS utiliser, charger ou ranger l'appareil à proximité de surfaces chaudes, en contact avec de l'eau ou en plein soleil.
- NE PAS essayer de réparer l'appareil. La réparation ou l'ouverture de l'appareil annulera votre garantie. L'appareil ne contient aucune pièce réparable.
- NE PAS utiliser l'appareil avec des accessoires non autorisés par le fabricant.
- NE PAS utiliser de solvants ou de nettoyants abrasifs sur l'appareil.
- NE PAS utiliser l'appareil dans un contexte autre que celui spécifié dans ce manuel.
- Dans de très rares cas, des maux de tête temporaires peuvent apparaître après une séance de luminothérapie. Consultez votre médecin si les symptômes persistent et cessez l'utilisation de l'appareil.
- NE PAS rayer ou endommager la surface d'émission de la lumière.
- Inspectez l'appareil et ne l'utilisez pas s'il présente des signes de dommages tels que des fuites au niveau de la batterie. Contactez notre service clientèle.
- Votre garantie sera annulée si vous n'utilisez pas l'appareil conformément aux instructions du manuel.

Contre-indications

- NE PAS utiliser l'appareil si vous souffrez d'un trouble photosensible (sensibilité à la lumière), prenez des médicaments photosensibilisants ou souffrez d'épilepsie. En cas de doute, consultez votre médecin.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez un cancer actif, une lésion cancéreuse, une plaie ouverte, des verrues ou toute affection cutanée. Consultez votre médecin en cas de doute.
- NE PAS utiliser l'appareil sur une infection bactérienne.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes enceinte, envisagez de tomber enceinte ou si vous allaitez.
- NE PAS utiliser l'appareil sur des personnes âgées de moins de 18 ans.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez une réaction allergique connue au silicone. L'appareil contient des matières plastiques et du silicone qui entrent en contact avec la peau pendant l'utilisation. En cas de doute sur les allergies, contactez votre médecin traitant avant d'utiliser l'appareil.

Garantie

- Le FlexiDôme PRO est accompagné d'une garantie de 24 mois pour l'acheteur initial, sous réserve de présentation d'une preuve d'achat chez un revendeur autorisé. Cette garantie couvre une utilisation normale avec des accessoires approuvés. En cas de défaut, contactez notre service client.

- La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, une utilisation incorrecte, l'utilisation d'accessoires non recommandés ou une mauvaise connexion électrique.

Voyages en avion

- L'appareil est autorisé en cabine. Si vous souhaitez l'enregistrer en soute, prenez la télécommande avec vous en cabine. Les principales compagnies aériennes refusent les batteries en lithium en soute. En cas de doute, consultez votre compagnie aérienne.

Avis de non-responsabilité

- Le FlexiDôme PRO n'est pas destiné à être utilisé pour le diagnostic de maladies et d'autres affections, ni pour la guérison, l'atténuation, le traitement ou la prévention de maladies, et n'est pas destiné à altérer la structure ou la fonction du corps.

Dépannage

Si les actions suggérées ne règlent pas le problème, ou si le problème se reproduit, et que votre appareil est sous garantie, veuillez contacter notre service après-vente en écrivant à bonjour@nooance-paris.com.

⚠ NE PAS essayer d'enquêter davantage.

⚠ NE PAS essayer de réparer l'appareil. L'appareil ne contient AUCUNE pièce que vous pouvez réparer vous-même.

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	Le câble n'a pas été correctement inséré dans l'appareil.	Insérez le câble correctement dans l'appareil.
	La prise de courant ne fonctionne pas.	Essayez un autre adaptateur 12V ou une autre prise de courant.
	Le bouton marche/arrêt n'a pas été enfoncé pendant 2 secondes entière.	Appuyez sur le bouton marche/ arrêt pendant 2 secondes d'affilée.

⚠ Déchets

NE PAS jeter l'appareil avec les déchets ménagers. L'appareil doit être recyclé. L'appareil contient une batterie lithium-ion. Pour la protection de l'environnement, débarrassez-vous de l'appareil en toute sécurité en suivant les directives locales.

Symboles

Symbole	Explication
CE	Indique que l'appareil est marqué CE et autorisé à la vente en Europe. (Directive sur les basses tensions)
	Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), indiquent que l'appareil ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers (2012/19/EU).
FC	Indique que le rayonnement électromagnétique de l'appareil est inférieur aux limites spécifiées par la Commission fédérale des communications et que le fabricant a suivi les exigences des procédures d'autorisation de la déclaration de conformité du fournisseur.
	Ce symbole sur l'étiquette de l'appareil est un avertissement pour lire les documents joints avant l'utilisation et prendre toutes les précautions de sécurité requises.
	Consulter le mode d'emploi.
	Date de fabrication.
	Ce symbole signifie que l'appareil doit rester sec.
SN	Ce symbole renvoie au numéro de série de l'appareil.
LOT	Ce symbole renvoie au code de lot de l'appareil.
	Ce symbole renvoie au connecteur USB.
LI-POLYMER	Ce symbole signifie que l'appareil utilise une batterie Lithium-ion polymère.
	Ce symbole signifie que l'appareil doit être conservé à l'abri du soleil.
	Ce symbole renvoie aux températures de fonctionnement supérieures et inférieures d'utilisation en toute sécurité de l'appareil.
	Ce symbole renvoie à l'humidité de fonctionnement supérieure et inférieure d'utilisation en toute sécurité de l'appareil.

	Ce symbole signifie que l'emballage en carton dans lequel l'appareil a été livré est recyclable.
UDI	Identifiant unique du dispositif.
UK CA	Cette marque signifie la conformité aux directives britanniques sur les normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement. UKCA signifie "United Kingdom Conformity Assessment" (évaluation de la conformité au Royaume-Uni).
CA65	Indique que l'appareil est marqué CA65 et autorisé à la vente aux États-Unis.
RoHS	Indique que l'appareil est marqué ROHS et autorisé à la vente en Europe.
	Fabricant
CN	Pays de fabrication
	Importateur
EC REP	Représentant dans l'UE

Shenzhen Oren Medical Technology Co., Ltd.
Adresse : 101, Bâtiment 3, No. 40, Rue Fuxin, Communauté Huaide, Rue Fuyong, District de Baoan, Shenzhen, Chine

CN

Pays de fabrication
Fabriqué en Chine

Importer
NOOĀNCE
22 Rue Beaujon, 75008 Paris, France
bonjour@nooance-paris.com

EC REP

Représentant dans l'UE
Société : NOOĀNCE
Adresse : 22 Rue Beaujon, 75008 Paris, France
Email : bonjour@nooance-paris.com

Table of Contents

The science of light therapy 16

Contents of the box 17

Usage 18

- Before first use
- Frequency of use
- User guide

Product Information 21

- Device Specifications
- Warnings
- Contraindications
- Warranty
- Air Travel
- Disclaimer
- Troubleshooting
- Disposal

Symbols 25

The science of light therapy

The skin has the remarkable ability to absorb light energy. It uses this energy to boost the cells to produce more energy (ATP), which increases their performance and allows them to carry out their natural functions, but at a faster rate.

Cells supercharged by light therapy use this energy to boost the skin's fibroblasts to produce more collagen and elastin proteins and to stimulate the natural processes of cell renew.

The benefits of light therapy :

- boost cell regeneration
- stimulate skin metabolism
- repair and soothe irritations
- improve skin texture

The NOOANCE FlexiDôme Pro features 780 LEDs with a precision of+/- 2 nanometers :

- 390 red LEDs with a wavelength of 633 nanometers
- 195 near-infrared LEDs with a wavelength of 830 nanometers
- 195 blue LEDs with a wavelength of 415 nanometers

These LEDs work in synergy to :

- reduce wrinkles
- improve firmness
- reduce blemishes and acne
- give an immediate radiance boost

Thanks to this powerful combination of wavelengths (633 nm, 830 nm, and 415 nm), this device offers visible results to revitalize cells, improve radiance, firmness, clarity and the overall health of your skin.

Contents of the box

		Additional information
FlexiDôme PRO		● Clean the device only with a clean, damp cloth or water wipe. You can also use an antibacterial cleaner or wipe. ● DO NOT clean the device when it is switched on.

Power Supply		● Only use the provided equipment and avoid fast chargers as they may damage the battery.
Adapter		● Adapter EU / US / UK
USB Cable		● The USB cable is only used to charge the wireless controller.
Silicone Eye Protectors		● The use of goggles is recommended in the event of discomfort or hypersensitivity to light. ● Goggles are mandatory with Mode 2
The wireless controller		● Fully charge the wireless controller for 1 hour before using for the first time.To maximize the life of the lithium battery, we recommend that you fully charge and discharge it during normal use. ● The indicator light flashes during charging ● Unplug the wireless controller from the mains before using it. The device does not work when it is charging. ● Before charging the wireless controller, make sure that the plug and socket are completely dry. Failure to do so may result in an electric shock, short-circuit or fire.
Bases		● Secure the device by inserting it into the base.
Pillow		● During your session, place it under the head for more comfort.
Manual		● Read this manual carefully before using the device.

Usage

Before first use :

We strongly recommend that users carry out a light sensitivity test before first use.

1. Place the device over your inner arm.
2. Switch on the device to start your session.
3. Turn the FlexiDôme PRO off after 5 minutes (the timer is set for 10 minutes by default).

If your skin becomes excessively hot or itchy during the session, stop immediately. You may be sensitive to light.

Check your skin regularly for the next 24 hours. If your skin is red and/or itchy, the appliance is not suitable for you. Please contact customer service.

Frequency of use

We recommend using FlexiDôme Pro for 10 minutes, 3 times a week.

User Guide

Preparation: Before starting the treatment, please thoroughly cleanse and dry your skin.

To use: Lie on a flat surface with your head resting on the pillow. Place your face and neck under the FlexiDôme Pro, making sure that the device is 5 to 7 cm from your face.

Once correctly positioned, press the start button on the remote control to begin your 10-minute session. Select your mode on the controller. M1: Anti-aging, M2: Clear Skin.

The device switches off after a 10-minute session time. You may stop the session at any time by pressing the ON/OFF button on the controller.

Tip: To optimize the results of your Nooance device, we recommend that you use one of our aqueous serums recommended on our website www.nooance-paris.com
At the end of the session, you can also apply a moisturising cream or serum.

How to use instructions

Preparation

Step 1 : Clean and dry your skin.



Step 2 : Prepare the base on each side.



Step 3 : Secure the device by inserting it into the base.



Step 4 : Upon connecting the power source, the switch button on the device will illuminate with a white indicator light, signifying that the power has been successfully connected.

Start your session by selecting your favorite mode



Step 5 : Power up Device.
Option 1: Press the on/off button for 2 seconds to turn on the device.
To switch to your preferred mode, press the on/off button for 0.5 seconds.
Mode 1: Anti-aging
Mode 2: Clear Skin



Power up Wireless controller.
Option 2: Press the on/off button for 2 seconds to turn on the device.
To switch to your preferred mode, press the on/off button for 0.5 seconds.

Note: Both Option 1 and Option 2 feature an intelligent 10-minute timer.

To switch to your preferred mode, press the on/off button for 0.5 seconds.
Mode 1: Anti-aging
Mode 2: Clear Skin



Step 6 : Enjoy your 10-minute session, the device will automatically turn off.

Warning:
If the user wants better eye protection, the Silicone Eye Protector can be utilized in Mode One. However, due to the higher light power in Mode Two, it is imperative that users wear the Silicone Eye Protector before using the device.

The Wireless Controller Charging



The Wireless Controller Charging Instructions:
When the wireless controller is low on battery, the white indicator light on the wireless controller will flash white. Please connect the USB cable and plug it into a standard 5V 1A or 5V 2A adapter to charge the wireless controller. It is expected to fully charge in about 1 hour. Once fully charged, the white indicator light will remain steady.

Product Information

Device Specifications

LED wavelengths	633nm ± 2nm (Red) 830nm ± 2nm (Near-Infrared) 415nm ± 2nm (Blue)
Max. output optical power density	50mW/cm2 at a distance of 5-7cm from the face to the FlexiDôme Pro
Energy delivered	30J/cm2
Operating temperature	0°C to 40°C | 32°F to 104°F
Storing and transport temperature	-5°C to 55°C | 23°F to 131°F
Operating humidity	30% to 95% without condensation
Storage and Transport Humidity	20% to 95% without condensation
Charging input	100-240V~50-60Hz, 0.5-0.3A
Charging cable length	2 meters / 6.562 feet
Wireless control box with lithium battery	3.7V, 300mAh
Recommended use	30 minutes per week
Timer	10 minutes
Dimensions of the device	650*230*8.6mm
Weight of the device	1.07 kg/37.74 oz

⚠ Warnings

- Read all the instructions carefully before using this device.
- Stop using the device and consult your doctor if you experience any adverse reactions such as discomfort, dizziness, skin discolouration, skin irritation, or any other reaction that seems abnormal.
- Stop using the device if it overheats or if you feel unpleasant heat on your skin.
- DO NOT allow children or people with reduced ability to play with the appliance. The appliance must not be cleaned or charged by children.

- DO NOT point the LED light directly into your eyes or those of another person.
- DO NOT use the appliance if it is not working properly, if it has been dropped, or if it has been damaged. Contact customer service for warranty and repairs.
- DO NOT use, charge, or store the appliance near hot surfaces, in contact with water, or in direct sunlight.
- DO NOT attempt to repair the device. Repairing or opening the appliance will invalidate your warranty. The appliance contains no serviceable parts.
- DO NOT use the appliance with accessories not authorised by the manufacturer.
- DO NOT use solvents or abrasive cleaners on the appliance.
- DO NOT use the device in any context other than that specified in this manual.
- In very rare cases, temporary headaches may occur after a light therapy session. Consult your doctor if symptoms persist and discontinue use of the device.
- DO NOT scratch or damage the light-emitting surface.
- Inspect the device and DO NOT use it if it shows signs of damage such as battery leaks. Contact our customer service.
- Your warranty will be void if you DO NOT use the device according to the instructions in the manual.

Contraindications

- DO NOT use the device if you suffer from a photosensitive disorder (sensitivity to light), are taking photosensitising medication, or if you suffer from epilepsy. If in doubt, consult your doctor.
- DO NOT use the device if you have active cancer, a cancerous lesion, an open wound, warts, or any skin condition. Consult your doctor if in doubt.
- DO NOT use the device on a bacterial infection, as this may aggravate the symptoms.
- DO NOT use the device if you are pregnant, planning to become pregnant, or breastfeeding.
- DO NOT use the device on anyone under the age of 18.
- DO NOT use the device if you have a known allergic reaction to silicone. The device contains plastics and silicone that come into contact with the skin during use. If in doubt about allergies, contact your doctor before using the device.

Warranty

- The FlexiDôme Pro comes with a 24-month guarantee for the original purchaser, subject to proof of purchase from an authorised dealer. This guarantee covers normal use with approved accessories. In the event of a fault, contact our customer service department.

- Please note that the guarantee does not cover damage caused by accidents, incorrect use, use of non-recommended accessories, or poor electrical connection.

Air Travel

- The device is allowed in the cabin. If you wish to check it into the hold, take the Remote Control with you in the cabin. The main airlines refuse to accept lithium batteries in the hold. If in doubt, consult your airline.

Disclaimer

- The FlexiDôme Pro is not intended for use in the diagnosis of diseases and other conditions, nor for the cure, mitigation, treatment, or prevention of diseases, and is not intended to alter the structure or function of the body.

Troubleshooting

If the actions suggested fail to fix the problem, or the problem reoccurs, and your device is within the warranty period please contact our customer service by writing to bonjour@nooance-paris.com.

⚠ DO NOT attempt to investigate any further.

⚠ DO NOT attempt to modify the device in any way. The device has NO parts you can repair yourself.

Problem	Cause	Solution
The device doesn't switch on.	The charging cable was not properly inserted into the power outlet.	Insert the charging cable properly into the power outlet.
	The power outlet didn't work.	Try a different 12V adapter or power outlet.
	The on/off button has not been pushed for a full two seconds.	Push the on/off button for 2 seconds straight.

⚠ Disposal

DO NOT dispose of the device with household waste. The device should be recycled. The device contains a Lithium-ion battery. For protection of the environment, please safely dispose of the device following your local guidelines.

Symbols

Symbol	Explanation
CE	Indicates the device is CE Marked and authorized to sell in Europe. (Lower-Voltage-Directive)
	The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), Indicates the device may not be discarded as household waste (2012/19/EU).
FC	Indicates that the electromagnetic radiation from the device is below the limits specified by the Federal Communications Commission and the manufacturer has followed the requirements of the Supplier's Declaration of Conformity authorization procedures.
	This warning symbol on the device label is a warning to read the enclosed documents before use and take all safety precautions required.
	Consult instructions for use.
	Date of Manufacture.
	This symbol means keep the device dry.
SN	This symbol indicates the serial number of the device.
LOT	This symbol refers to the batch code of the device.
	This symbol indicates the USB connector.
LI-POLYMER	This symbol means that the device uses a Lithium-ion Polymer battery.
	This symbol means keep the device away from direct sunlight.
	This symbol means the upper and lower operating temperatures that the device can be safely used at.
	This symbol indicates the upper and lower operating humidity that the device can be safely used at.

	This symbol means that the cardboard packaging that the device came in can be recycled.
UDI	Unique Device Identifier.
UK CA	This symbols implies conformity to UK Directives on health, safety and environmental protection standards. UKCA stands for UK Conformity Assessed.
CA65	Indicates the device is CA65 Marked and authorized to sell in the United States.
RoHS	Indicates the device is ROHS Marked and authorized to sell in Europe.
	Manufacturer
CN	Country of manufacture
	Importer
EC REP	EU Representative

Shenzhen Oren Medical Technology Co., Ltd.
Address: 101, Building 3, No. 40, Fuxin Street, Huaide Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen, China

Country of manufacture
Made in China

Importer
NOOĀNCE
22 Rue Beaujon, 75008 Paris, France
bonjour@nooance-paris.com

EU Representative
Company: NOOĀNCE
Address: 22 Rue Beaujon, 75008 Paris, France
Email: bonjour@nooance-paris.com

Inhaltsverzeichnis

Kernprinzipien der Lichttherapie 28

Inhalt der Box 29

Anwendung 30

Vor der ersten Anwendung
Empfohlene Anwendung
Anwendungsanleitung

Allgemeine Informationen 33

Geräteeigenschaften
Sicherheitshinweise
Kontraindikationen
Gewährleistung
Mitnahme im Flugzeug
Haftungsausschluss
Fehlerbehebung
Entsorgung

Symbole 37

Kernprinzipien der Lichttherapie

LED-Licht besitzt die Fähigkeit, tief in die Haut einzudringen und die Produktion von ATP (Adenosintriphosphat) zu erhöhen, wodurch dieHautzellen angeregt werden. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit der Zellen gesteigert, und sie können ihre natürlichen Funktionen schneller und effizienter erfüllen.

Die durch die Lichttherapie angeregten Zellen nutzen diese Energie, um die Fibroblasten in der Haut zu aktivieren. Dies führt zu einer erhöhten Produktion von Kollagen und Elastin und regt die natürlichen Mechanismen der Zellerneuerung an.

Die LED-Lichttherapie besitzt die Fähigkeit:
- die Zellregeneration zu fördern,
- den Hautstoffwechsel zu stimulieren,
- Irritationen zu lindern,
- die Hauttextur zu verbessern

Ihre NOOĀNCE-Maske ist mit 390 LEDs ausgestattet, die eine Präzision von +/- 2 Nanometern bieten:
- 390 roten LEDs mit einer Wellenlänge von 633 Nanometern
- 195 infraroten LEDs mit einer Wellenlänge von 633 Nanometern
- 195 blauen LEDs mit einer Wellenlänge von 415 Nanometern

Diese Synergie dieser 3 Formen von LED-Lichtern können:
- Falten reduzieren
- die Straffheit der Haut verbessern
- Akne und Aknenarben vermindern und
- der Haut eine sofortige Strahlkraft verleihen

Diese leistungsstarke Kombination der Wellenlängen 633 nm und 830 nm und 415 nm liefert sichtbare Ergebnisse, indem sie die verschiedenen Hautschichten von der Epidermis bis zur Dermis durchdringt, die Zellen revitalisiert und die Strahlkraft, die Spannkraft und die Vitalität Ihrer Haut verbessert.

Inhalt der Box

		Zusätzliche Informationen
FlexiDôme PRO		● Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem Wassertuch oder einem sauberen, feuchten Tuch. Sie können auch einen Reiniger oder ein Tuch mit antibakteri-eller Wirkung verwenden. ● DAS Gerät NICHT reinigen, wenn es eingeschaltet ist.

Ladegerät- und Kabel		● Verwenden Sie nur das mitgelieferte Material und vermeiden Sie Schnelllade-geräte, um den Akku nicht zu beschädigen.
Adapter		● Adapter EU / US / UK
USB-Kabel		● Benutzen Sie das USB-Kabel ausschließlich zum Anschluss der LED-Maske. Das Aufladen der Fernbedienung mit dem Kabel ist NICHT gestattet.
Au-gen-Schutzbrille		● Tragen Sie die Augen-Schutzbrille, wenn ihre Augen besonders Lichtemp-findlich sind (Modus 1). ● Das Tragen der Augenpads ist ERFORDERLICH im Modus 2.
Fernbedienung		● Laden Sie die Fernbedi-enung vor der ersten Anwend-ung vollständig auf. Um die Leistungsfähigkeit des Lithium-Akkus zu gewährleisten, laden Sie ihn nach dem Entladen wieder vollständig auf. ● Dle Anzeigeleuchte blinkt während des Ladevorgangs. ● Die Fernbedienung sollte während der Benutzung der Maske vom Stromnetz getrennt bleiben, da die Maske während des Ladevorgangs nicht funktioniert. ● Sorgen Sie dafür, dass sowohl der Stecker als auch die Steckdose vollständig trocken sind, um das Risiko eines Stromschlags, Kurzschlusses oder Brandes zu vermeiden.
Basis (2 Stück)		● Setzen Sie das Gerät auf indem Sie es an die Basis-Elemente andocken
Kopfkissen		● Verwenden Sie für mehr Komfort das Kopfkissen während der Sitzung.
Gebrauchsanlei-tung		● Lesen Sie die Gebrauch-sanleitung sorfältig durch, bevor Sie mit Ihrer ersten Sitzung starten.

Verwendung

Vor der ersten Anwendung:

Vor der ersten Anwendung empfehlen wir Ihnen, einen Lichtempfindlichkeitstest durchzuführen:

1. Legen Sie das Gerät auf die Innenseite Ihres Unterarms.
2. Schalten Sie das Gerät ein, um die Behandlung zu beginnen.
3. Nach 5 Minuten schalten Sie die Maske aus (standardmäßig ist der Timer auf 10 Minuten eingestellt).

Wenn sich Ihre Haut während der Behandlung übermäßig erwärmt oder juckt, brechen Sie die Behandlung sofort ab, da dies auf eine mögliche Lichtempfindlichkeit hinweisen könnte. Überprüfen Sie Ihre Haut in den nächsten 24 Stunden regelmäßig. Falls Ihre Haut gerötet ist und/oder juckt, könnte das Gerät möglicherweise nicht für Sie geeignet sein. Kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

Empfohlene Anwendung

Wir empfehlen Ihnen, Ihr LED-Gerät je 10 Minuten, 3 Mal die Woche anzuwenden.

Anwendungsanleitung

Vorbereitung: Bevor Sie mit der Behandlung beginnen, reinigen Sie Ihre Haut gründlich.

Verwendung: Legen Sie sich auf eine ebene Fläche und stützen Sie Ihren Kopf auf das Kissen. Platzieren Sie Ihr Gesicht und Ihren Hals unter den FlexiDôme Pro, sodass das Gerät 5 bis 7 cm von Ihrem Gesicht entfernt ist.

Sobald Sie richtig positioniert sind, drücken Sie die Starttaste auf der Fernbedienung, um Ihre 10-minütige Sitzung zu starten.

Wählen Sie den gewünschten Behandlungs-Modus aus: M1: Anti-Aging oder M2: reine Haut.

Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus. Sie können Ihre Sitzung jederzeit beenden, in dem Sie die Starttaste auf der Fernbedienung drücken.

Tipp: Um die Ergebnisse mit Ihrem FlexiDôme Pro zu optimieren, empfehlenwir Ihnen die Verwendung eines unserer wässrigen Seren, die Sie auf unserer Website www.nooance-paris.com finden.

Gebrauchsanweisungen

Vorbereitung

Schritt 1 : Haut reinigen und trocknen lassen.



Schritt 2 : Die 2 Basis-Elemente seitlich positionieren.



Schritt 3 : Gerät an die Basis-Elemente andocken.



Schritt 4 : Nach dem Anschließen der Stromquelle leuchtet die Einschalttaste am Gerät mit einer weißen Kontrollleuchte, was bedeutet, dass die Stromversorgung erfolgreich angeschlossen wurde.

Beginnen Sie Ihre Behandlung im gewünschten Modus



Schritt 5 : Gerät einschalten.
Option 1: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
Um in Ihren bevorzugten Modus zu wechseln, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für 0,5 Sekunden.
- Modus 1: Anti-Aging
- Modus 2: Klare Haut



Drahtlosen Controller einschalten.
Option 2: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
Um in Ihren bevorzugten Modus zu wechseln, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für 0,5 Sekunden.

Sowohl Option 1 als auch Option 2 verfügen über einen intelligenten 10-Minuten-Timer.

Um in Ihren bevorzugten Modus zu wechseln, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für 0,5 Sekunden.
Modus 1: Anti-Aging
Modus 2: Klare Haut



Schritt 6 : Genießen Sie Ihre 10-Minutigen Sitzung; Das Gerät schaltet sich automatisch nach 10 Minuten aus.

Warnung:
Wenn der Benutzer einen besseren Augenschutz wünscht, kann der Silikon-Augenschutz im Modus 1 verwendet werden. Aufgrund der höheren Lichtleistung im Modus 2 ist es jedoch zwingend erforderlich, den Silikon-Augenschutz vor der Verwendung des Geräts zu tragen.

Aufladen der Fernbedienung



Wenn der Akku der Fernbedienung schwach ist, blinkt die LED-Anzeige weiß. Schließen Sie das USB-Kabel an und verbinden Sie es mit einem Standardadapter (5V 1A oder 5V 2A), um die Fernbedienung aufzuladen. Die Anzeige leuchtet durchgehend, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist. Die Ladezeit beträgt etwa 1 Stunde.

Allgemeine Informationen

Geräteeigenschaften

Wellenlänge der LED-Leuchten	633nm ± 2nm (rot) 830nm ± 2nm (infrarot) 415nm ± 2nm (blau)
Maximale optische Leistungsdichte	50 mW/cm² bei einem Abstand von 5 bis 7 cm zum Gesicht
Ausgelieferte Energie	30J/cm²
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C | 32°F bis 104°F
Temperatur bei Lagerung und Transport	-5°C bis 55°C | 23°F bis 131°F
Feuchtigkeit beim Betrieb	30% bis 95% nicht kondensiert
Feuchtigkeit bei Lagerung und Transport	20% bis 95% nicht kondensiert
Eingangsspannung	100-240V~50-60Hz, 0.5-0.3A
Länge des Ladekabels	2 meters / 6.562 feet
Kabellose Fernbedienung mit Lithium-Batterie	3.7V, 300mAh
Empfohlene Anwendung	30 Minuten pro Woche
Zeitschaltuhr	10 Minuten
Abmessungen des Geräts	650*230*8.6mm
Gewicht des Geräts	1.07 kg/37.74 oz

⚠ Warnungen

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät benutzen.
- Beenden Sie die Verwendung des Geräts und suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn Sie unerwünschte Reaktionen wie Unwohlbefinden, Schwindel, Hautverfärbungen, Hautreizungen oder andere Wirkungen bemerken, die Ihnen ungewöhnlich erscheinen.
- Setzen Sie die Anwendung aus, wenn das Gerät überhitzt oder Sie eine unangenehme Wärme auf der Haut spüren.
- Kinder oder Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten sollten das Gerät nicht bedienen. Die Reinigung und das Aufladen des Geräts dürfen ebenfalls nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten durchgeführt werden.

- Richten Sie das LED-Licht NICHT direkt in Ihre Augen oder die einer anderen Person.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT, wenn es nicht richtig funktioniert, heruntergefallen oder beschädigt ist. Wenden Sie sich für Garantie und Reparaturen an den Kundendienst.
- Benutzen, laden oder lagern Sie das Gerät NICHT in der Nähe von heißen Oberflächen, in Kontakt mit Wasser oder in direktem Sonnenlicht.
- Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu reparieren. Durch eine Reparatur oder das Öffnen des Geräts erlischt Ihre Garantie. Das Gerät enthält keine Teile, die repariert werden können.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT mit Zubehör, das nicht vom Hersteller zugelassen ist.
- Verwenden Sie auf dem Gerät KEINE Lösungsmittel oder scheuernden Reiniger.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT in einem anderen als dem in dieser Anleitung angegebenen Kontext.
- In sehr seltenen Fällen kann es nach einer Lichttherapie-Sitzung zu vorübergehenden Kopfschmerzen kommen. Suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn die Symptome anhalten, stellen Sie die Nutzung des Geräts ein.
- Die lichtemittierende Oberfläche darf nicht zerkratzt oder beschädigt werden.
- Überprüfen Sie das Gerät und verwenden Sie es nicht, wenn es Anzeichen von Schäden aufweist, wie z. B. ein Auslaufen des Akkus. Wenden Sie sich an unsere Kundenbetreuung.
- Ihre Garantie verfällt, wenn Sie das Gerät nicht gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwenden.

Kontraindikationen

- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie an einer Lichtempfindlichkeits störung leiden, photosensibilisierende Medikamente einnehmen oder an Epilepsie leiden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Arzt.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie eine aktive Krebserkrankung, eine krebsartige Läsion, eine offene Wunde, Warzen oder eine andere Hauterkrankung haben. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Arzt.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT bei einer bakteriellen Infektion.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie schwanger sind, eine Schwangerschaft planen oder stillen.
- Personen unter 18 Jahren dürfen das Gerät NICHT verwenden.

- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie eine bekannte allergische Reaktion auf Silikon haben. Das Gerät enthält Kunststoffe und Silikon, die während des Gebrauchs mit der Haut in Berührung kommen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie allergisch sind, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt, bevor Sie das Gerät verwenden.

Gewährleistung

- Die LED-Maske ist mit einer 24-monatigen Garantie für den Erstkäufer verbunden, sofern Sie einen Kaufnachweis von einem autorisierten Händler vorlegen können. Diese Garantie deckt den normalen Gebrauch mit zugelassenem Zubehör ab. Im Falle eines Defekts wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

- Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch, die Verwendung von nicht empfohlenem Zubehör oder eine schlechte elektrische Verbindung verursacht wurden.

Mitnahme im Flugzeug

- Das Gerät ist in der Kabine zugelassen. Wenn Sie es im Frachtraum aufgeben möchten, nehmen Sie die Fernbedienung mit in die Kabine. Die wichtigsten Fluggesellschaften verweigern die Mitnahme von Lithiumbatterien im Frachtraum. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre Fluggesellschaft.

Haftungsausschluss

- Ihr FlexiDôme PRO-Gerät ist nicht zur Diagnose, Heilung, Linderung, Behandlung oder Verhütung von Krankheiten vorgesehen und dient nicht dazu, die Struktur oder Funktion des Körpers zu verändern.

Fehlerbehebung

Wenn die vorgeschlagenen Maßnahmen das Problem nicht beheben oder wenn das Problem erneut auftritt und Ihr Gerät unter Garantie steht, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter bonjour@nooance-paris.com.

⚠ Unternehmen Sie KEINE eigenen Nachforschungen am Gerät.

⚠ Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu reparieren. Das Gerät enthält KEINE Teile, die Sie selbst reparieren können.

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Das Gerät ist nicht vollständig aufgeladen, weil das Ladekabel nicht richtig in das Gerät eingeführt wurde.	Versuchen Sie es mit einem anderen 5V-Adapter oder einer anderen Steckdose.
	Die Steckdose funktioniert während des Ladevorgangs nicht.	Versuchen Sie es mit einem anderen 5V-Adapter oder einer anderen Steckdose.
	Die Ein-/Ausschalttaste wurde nicht für volle 2 Sekunden gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste 2 Sekunden lang .

⚠ Entsorgung

Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Da es einen Lithium-Ionen-Akku enthält, muss es recycelt werden. Schützen Sie die Umwelt, indem Sie das Gerät ordnungsgemäß und gemäß den örtlichen Richtlinien entsorgen.

Symbole

Symbol	Erklärung
CE	Zeigt an, dass das Gerät mit dem CE-Zeichen versehen und für den Verkauf in Europa zugelassen ist. (Richtlinie über Niederspannungen).
	Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), geben an, dass das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf (2012/19/EU).
FC	des Geräts unter den Grenzwerten liegt, die von der Federal Communications Commission und dass der Hersteller die Anforderungen der Genehmigungsverfahren der Konformitätserklärung des Anbieters befolgt hat.
	Dieses Symbol auf dem Geräteaufkleber ist ein Warnhinweis, die beigefügten Dokumente vor der Verwendung zu lesen und alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
	Lesen Sie die Gebrauchsanweisung.
	Datum der Herstellung.
	Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät trocken gehalten werden muss.
SN	Dieses Symbol bezieht sich auf die Seriennummer des Geräts.
LOT	Dieses Symbol bezieht sich auf den Chargencode des Geräts.
	Dieses Symbol verweist auf den USB-Anschluss.
LI-POLYMER	Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät einen LI-PoLYME Lithium-Ionen-Polymer-Akku verwendet.
	Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden muss.
	Dieses Symbol bezieht sich auf die oberen und unteren Betriebstemperaturen, bei denen das Gerät sicher betrieben werden kann.
	Dieses Symbol bezieht sich auf die obere und untere Betriebsfeuchtigkeit für den sicheren Gebrauch des Geräts.

	Dieses Symbol bedeutet, dass die Kartonverpackung, in der das Gerät geliefert wurde, recycelbar ist.
UDI	Identifikator des Geräts.
UK CA	Dieses Zeichen steht für die Einhaltung der Richtlinien des Vereinigten Königreichs über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards. UKCA steht für "UnitedKingdom Conformity Assessment" (Bewertung der Konformität des Vereinigten Königreichs). UKCA (UK-Konformität).
CA65	Zeigt an, dass das Gerät mit CA65 gekennzeichnet und für den Verkauf in den USA zugelassen ist.
RoHS	Zeigt an, dass das Gerät mit ROHS gekennzeichnet und für den Verkauf in Europa zugelassen ist.
	Hersteller
CN	Herstellungsland
	Importeur
EC REP	EU-Vertreter

Shenzhen Oren Medical Technology Co., Ltd.
Adresse: 101, Gebäude 3, Nr. 40, Fuxin-Straße, Huaide-Gemeinschaft, Fuyong-Straße, Baoan-Distrikt, Shenzhen, China

CN

Herstellungsland
Hergestellt in China

Importeur
NOOÃNCE
22 Rue Beaujon, 75008 Paris, Frankreich
bonjour@nooance-paris.com

EC REP

EU-Vertreter
Firma: NOOÃNCE
Adresse: 22 Rue Beaujon, 75008 Paris, Frankreich
E-Mail: bonjour@nooance-paris.com

Índice

La scienza della terapia della luce 40

Contenido de la caja 41

Uso 42

Antes del primer uso
Frecuencia de uso
Guía de uso

Información general 45

Características del dispositivo
Advertencias
Contraindicaciones
Garantías
Viajes en avión
Esonero di responsabilità
Solución de problemas
Residuos

Símbolos 49

La scienza della terapia della luce

La piel tiene la maravillosa capacidad de absorber la energía de la luz. Utiliza esta energía para estimular a las células a producir más energía (ATP), lo que aumenta su rendimiento y les permite realizar sus funciones naturales, pero a un ritmo más rápido.

Las células sobrecargadas por la fototerapia utilizan esta energía para estimular los fibroblastos de la piel a fin de que produzcan más colágeno y proteínas de elastina, además de estimular los procesos naturales de renovación celular.

Los beneficios de la fototerapia :

- Estimular la regeneración celular.
- Estimular el metabolismo cutáneo.
- Reparar y calmar las irritaciones.
- Mejorar la textura de la piel.

El FlexiDôme Profesional NOOANCE cuenta con 390 LEDs con una precisión de +/- 2 nanómetros :

- 390 LEDs rojos con una longitud de onda de 633 nanómetros.
- 195 LEDs infrarrojos cercanos con una longitud de onda de 830 nanómetros.
- 195 LEDs azules con una longitud de onda de 415 nanómetros.

Estos LEDs trabajan en sinergia para :

- Reducir las arrugas.
- Mejorar la firmeza.
- Reducir las manchas y el acné.
- Aportar una luminosidad inmediata.

Gracias a esta potente combinación de longitudes de onda (633 nm, 830 nm y 415 nm), este dispositivo ofrece resultados visibles para revitalizar las células y mejorar el brillo, la firmeza, la claridad y la salud general de la piel.

Contenido de la caja

		Información adicional
FlexiDôme PRO		● Limpie el dispositivo exclusivamente con una toallita húmeda o un paño limpio y húmedo. También puede usar un limpiador o toallita del tipo «antibacteriano». ● NO limpiar el dispositivo mientras está encendido.

Alimentación eléctrica		● Utilice solo el equipo proporcionado y evite los cargadores rápidos para no dañar el dispositivo.
Adaptadores		● Adaptador EU / US / UK
Câble USB		● Utilice el cable USB solo para cargar el El mando inalámbrico.
Gafas de protección		● El uso de gafas es recomendable en caso de incomodidad o hipersensibilidad a la luz. ● El uso de gafas es obligatorio en el modo 2.
El mando		● Cargue completamente el mando durante 1 hora antes de usario por primera vez. Para optimizer la vida útil de la bateria de litio, le recomendados cargala y descargala complatemente durante el uso normal. ● El indicator Luminoso parpadea durante la carga. ● Desconecte el mando de la Corriente eléctrica antes de usario. El dispositivo no functiona mientras se está cargando. ● Antes de cargar el mando asgúrese de que el enchufe y la toma estén completamente secos. El incumplimiento de esta precaución puede provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio.
Bases		● Fije el dispositivo insertándolo en las bases.
Almohada		● Durante la sesión, colóquela bajo la cabeza para mayor comodidad.
Instrucciones de uso		● Lea atentamente este manual antes de utilizar el dispositivo.

Uso

Antes del primer uso:

Le recomendamos que realice una prueba de sensibilidad a la luz antes de utilizar el producto por primera vez.

1. Coloque el dispositivo en la parte interior del antebrazo.

2. Encienda el dispositivo para iniciar la sesión.

3. Apague la máscara transcurridos 5 minutos (el temporizador está programado para 10 minutos por defecto).

Si su piel se calienta excesivamente o le pica durante la sesión, interrumpa inmediatamente. Puede ser sensible a la luz. Compruebe regularmente su piel durante las 24 horas siguientes. Si está enrojecida y/o le pica, el dispositivo no es adecuado para usted. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Frecuencia de uso

Le aconsejamos usar el FlexiDome Pro 10 minutos, 3 veces por semana.

Guía de uso

Preparación: Antes de comenzar la sesión, limpie bien su piel.

Uso: Acuéstese en una superficie plana con la cabeza descansando en la almohada. Coloque la cara y el cuello bajo el FlexiDôme Pro, asegurándose de que el dispositivo esté a una distancia de 5 a 7 cm de su rostro. Una vez bien posicionado, presione el botón de inicio del control remoto para comenzar su sesión de 10 minutos.

Seleccione su modo en el control remoto:
M1: Anti-envejecimiento, M2: Piel clara.

El dispositivo se apaga automáticamente después de una sesión de diez minutos. Puede interrumpir la sesión en cualquier momento presionando el botón ON/OFF del control remoto.

El plus: Para optimizar los resultados de su FlexiDome Pro, le recomendamos usar uno de nuestros sueros acuosos recomendados en nuestro sitio web www.nooance-paris.com.

Guía de uso

Preparación

Paso 1: Limpie y seque su piel.



Paso 2 : Prepare las bases a cada lado.



Paso 3 : Fije el dispositivo insertándolo en las bases.



Paso 4 : Al conectar la fuente de alimentación, el botón de encendido del dispositivo se iluminará con una luz indicadora blanca, lo que significa que la alimentación se ha conectado correctamente.

Comience su sesión seleccionando su modo favorito.



Paso 5 : Encender el dispositivo.
Opción 1: Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para encender el dispositivo.
Para cambiar al modo deseado, presione el botón de encendido/apagado durante 0,5 segundos.
- Modo 1: Antiedad
- Modo 2: Piel limpia



Encender el controlador inalámbrico.
Opción 2: Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para encender el dispositivo.
Para cambiar al modo deseado, presione el botón de encendido/apagado durante 0,5 segundos.

Tanto la Opción 1 como la Opción 2 cuentan con un temporizador inteligente de 10 minutos.

Para cambiar a su modo preferido, presione el botón de encendido/apagado durante 0,5 segundos.
Modo 1: Antiedad
Modo 2: Piel limpia



Paso 6 : Disfrute de la sesión de 10 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente.

Advertencia:
Si el usuario desea una mejor protección para los ojos, se puede utilizar el Protector Ocular de Silicona en el Modo 1. Sin embargo, debido a la mayor potencia lumínica del Modo 2, es imperativo que los usuarios usen el Protector Ocular de Silicona antes de utilizar el dispositivo.

Cargar el control remoto inalámbrico



Instrucciones para cargar el control remoto inalámbrico:
Cuando la batería del control remoto inalámbrico esté baja, la luz indicadora blanca parpadeará en blanco. Conecte el cable USB y enchúfelo en un adaptador estándar de 5V 1A o 5V 2A para cargar el control remoto inalámbrico. Se espera que se cargue completamente en aproximadamente 1 hora. Una vez que esté completamente cargado, la luz indicadora blanca permanecerá encendida de manera constante.

Información general

Características del dispositivo

Longitudes de onda de los LED	633nm ± 2nm (Rojo) 830nm ± 2nm (Infrarrojo) 415nm ± 2nm (Azul)
Densidad máxima de potencia óptica de salida	50mW/cm2 a una distancia de 5 a 7 cm del rostro.
Energía suministrada	30J/cm^2
Temperatura de funcionamiento	0ºC a 40ºC | 32ºF a 104ºF
Temperatura de almacenamiento y transporte	-5ºC a 55ºC | 23ºF a 131ºF
Humedad de funcionamiento	30% a 95% sin condensación
Humedad de almacenamiento y transporte	20% a 95% sin condensación
Entrada de voltaje	100-240V~50-60Hz, 0.5-0.3A
Longitud del cable de carga	2 metros / 6.562 pies
Caja de control inalámbrica con batería de litio	3.7V, 300mAh
Uso recomendado	30 minutos por semana
Temporizador	10 minutos
Dimensiones del dispositivo	650*230*8.6mm
Peso del dispositivo	1.07 kg/37.74 oz

⚠ Advertencias

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar este dispositivo.
- Deje de usar el dispositivo y consulte a su médico en caso de reacciones adversas como malestar, mareos, decoloración de la piel, irritación de la piel o cualquier efecto que le parezca anormal.
- Deje de usar el dispositivo en caso de sobrecalentamiento o si siente un calor incómodo en la piel.
- NO permita que los niños o personas con capacidades reducidas jueguen con el dispositivo. La limpieza y carga del dispositivo no deben ser realizadas por niños.

- NO apunte la luz LED directamente a sus ojos o a los ojos de otra persona.
- NO utilice el dispositivo si no funciona correctamente, se ha caído o está dañado. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para la garantía y las reparaciones.
- NO utilice, cargue ni guarde el dispositivo cerca de superficies calientes, en contacto con el agua o bajo la luz solar directa.
- NO intente reparar el dispositivo. La reparación o apertura del dispositivo invalidará la garantía. El dispositivo no contiene piezas reparables.
- NO utilice el dispositivo con accesorios no autorizados por el fabricante.
- NO utilice disolventes ni limpiadores abrasivos en el dispositivo.
- NO utilice el dispositivo para fines distintos de los especificados en este manual.
- En casos muy raros, pueden producirse dolores de cabeza temporales después de una sesión de fototerapia. Consulte a su médico si los síntomas persisten e interrumpa el uso del dispositivo.
- NO raye ni dañe la superficie emisora de luz.
- Inspeccione el dispositivo y NO lo utilice si muestra algún signo de deterioro, como fugas en la batería. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- La garantía quedará anulada si NO utiliza el dispositivo de acuerdo con las instrucciones del manual.

Contraindicaciones

- NO utilice el dispositivo si padece un trastorno fotosensible (sensibilidad a la luz), toma medicamentos fotosensibilizantes o sufre epilepsia. En caso de duda, consulte a su médico.
- NO utilice el dispositivo si padece cáncer activo, una lesión cancerosa, una herida abierta, verrugas o cualquier afección cutánea. En caso de duda, consulte a su médico.
- NO utilice el dispositivo en caso de infección bacteriana.
- NO utilice el dispositivo si está embarazada, planea quedarse embarazada o está en periodo de lactancia.
- NO utilice el dispositivo en personas menores de 18 años.
- NO utilice el dispositivo si tiene una reacción alérgica conocida a la silicona. El dispositivo contiene plásticos y silicona que entran en contacto con la piel durante su uso. En caso de duda sobre alergias, póngase en contacto con su médico antes de utilizar el dispositivo.

Garantías

- La máscara LED está acompañada de una garantía de 24 meses para el comprador original, sujeta a la presentación de una prueba de compra en un revendedor autorizado. Esta garantía cubre un uso normal con accesorios aprobados. En caso de defecto, contacte a nuestro servicio de atención al cliente.

- La garantía no cubre daños causados por accidentes, uso incorrecto, uso de accesorios no recomendados o una mala conexión eléctrica.

Viajes en avión

- El dispositivo está permitido en la cabina. Si desea guardarlo en la bodega, lleve el control remoto con usted en la cabina. Las principales compañías aéreas no aceptan pilas de litio en la bodega. En caso de duda, consulte a la aerolínea.

Esonero di responsabilità

- FlexiDôme PRO o está destinado a ser utilizado para el diagnóstico de enfermedades u otras afecciones, ni a la cura, alivio, tratamiento o prevención de enfermedades, ni a alterar la estructura o función del organismo.

Solución de problemas

Si las acciones sugeridas no resuelven el problema, o si el problema persiste, y su dispositivo está en garantía, por favor, contacte a nuestro servicio postventa escribiendo a bonjour@nooance-paris.com.

⚠ NO intente investigar más. NO intente reparar el dispositivo.

⚠ El dispositivo no contiene NINGUNA pieza que pueda reparar usted mismo.

Problema	Causa	Solución
El dispositivo no enciende.	El cable no se ha insertado correctamente en el dispositivo.	Inserte el cable correctamente en el dispositivo.
	El enchufe no funciona.	Pruebe otro adaptador u otro enchufe.
	El botón de encendido/apagado no se ha mantenido presionado durante 2 segundos completos.	Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos consecutivos.

⚠ Residuos

NO TIRE el dispositivo a la basura doméstica. El dispositivo debe reciclarse. El dispositivo contiene una batería de iones de litio. Para proteger el medio ambiente, deseche el dispositivo de forma segura de acuerdo con la normativa local.

Símbolos

Símbolos	Explicación
CE	Indica que el dispositivo está marcado con CE y autorizado para su venta en Europa. (Directiva de baja tensión)
	Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), indican que el dispositivo no puede ser desechado con los residuos domésticos (2012/19/EU).
FC	Indica que la radiación electromagnética del dispositivo está por debajo de los límites especificados por la Comisión Federal de Comunicaciones y que el fabricante ha seguido los requisitos de los procedimientos de autorización de la declaración de conformidad del proveedor.
	Este símbolo en la etiqueta del dispositivo es una advertencia para leer los documentos adjuntos antes del uso y tomar todas las precauciones de seguridad necesarias.
	Consultar el manual de usuario.
	Fecha de fabricación.
	Este símbolo significa que el dispositivo debe mantenerse seco.
SN	Este símbolo hace referencia al número de serie del dispositivo.
LOT	Este símbolo hace referencia al código de lote del dispositivo.
	Este símbolo hace referencia al conector USB.
LI-POLYMER	Este símbolo significa que el dispositivo utiliza una batería de polímero de ion de litio.
	Este símbolo significa que el dispositivo debe mantenerse fuera del sol.
	Este símbolo hace referencia a las temperaturas de funcionamiento superiores e inferiores para un uso seguro del dispositivo.
	Este símbolo hace referencia a la humedad de funcionamiento superior e inferior para un uso seguro del dispositivo.

	Este símbolo significa que el embalaje de cartón en el que se entregó el dispositivo es reciclable.
UDI	Identificador único del dispositivo.
UK CA	Esta marca significa conformidad con las directrices británicas sobre normas de salud, seguridad y protección ambiental. UKCA significa "United Kingdom Conformity Assessment" (Evaluación de Conformidad del Reino Unido).
CA65	Indica que el dispositivo está marcado con CA65 y autorizado para su venta en Estados Unidos.
RoHS	Indica que el dispositivo está marcado con ROHS y autorizado para su venta en Europa.
	Fabricante
CN	País de fabricación
	Importador
EC REP	Representante en la UE

Shenzhen Oren Medical Technology Co., Ltd.
Dirección: 101, Edificio 3, No. 40, Calle Fuxin, Comunidad Huaide,
Calle Fuyong, Distrito Baoan, Shenzhen, China

País de fabricación
Hecho en China

Importador
NOOÃNCE
22 Rue Beaujon, 75008 París, Francia
bonjour@nooance-paris.com

Representante en la UE
Empresa: NOOÃNCE
Dirección: 22 Rue Beaujon, 75008 París, Francia
Correo electrónico: bonjour@nooance-paris.com

Indice dei contenuti

La scienza della fototerapia 52

Contenuto della confezione 53

Utilizzo 54

Prima di usare
Frequenza d'uso
Guida all'uso

Informazioni sul prodotto 57

Specifiche dell’apparecchio
Avvertenze
Controindicazioni
Garanzia
Viaggi in aereo
Esonero di responsabilità
Risoluzione dei problemi
Smaltimento

Simboli 61

La scienza della fototerapia

La pelle ha la straordinaria capacità di assorbire l'energia luminosa. Utilizza questa energia per stimolare le cellule a produrre più energia (ATP), il che aumenta le loro prestazioni e permette loro di svolgere le loro funzioni naturali, ma a un ritmo più veloce.

Le cellule sovralimentate dalla fototerapia utilizzano questa energia per stimolare i fibroblasti della pelle a produrre più collagene e proteine di elastina e per stimolare i processi naturali di rinnovamento cellulare.

I benefici della fototerapia :

- stimolare la rigenerazionecellulare.
- stimolare il metabolismo della pelle.
- Riparare e lenire le irritazioni.
- migliorare la texture della pelle.

Il NOOANCE FlexiDôme Pro è dotato di 780 LED con una precisione di +/- 2 nanometri:

- 390 LED rossi con una lunghezza d'onda di 633 nanometri.
- 195 LED nel vicino infrarosso con una lunghezza d'onda di 830 nanometri.
- 195 LED blu con una lunghezza d'onda di 415 nanometri.

Questi LED lavorano in sinergia per :

- ridurre le rughe.
- migliorare la compattezza.
- ridurre le macchie e l'acne.
- donare un'immediata luminosità.

Grazie a questa potente combinazione di lunghezze d'onda (633 nm, 830 nm e 415 nm), questo apparecchio offre risultati visibili per rivitalizzare le cellule, migliorare la luminosità, la compattezza, la chiarezza e la salute generale della pelle.

Contenuto della confezione

		Informazioni aggiuntive
FlexiDôme PRO		● Pulire l'apparecchio solo con un panno pulito e umido o con un panno ad acqua. Si può anche utilizzare un detergente o un panno antibatterico. ● NON pulire il dispositivo mentre è acceso.

Alimentazione		● Utilizzare solo l'attrezzatura in dotazione ed evitare i caricabatterie rapidi perché potrebbero danneggiare la batteria.
Adattatore		● Adattatore UE / USA / UK
Cavo USB		● Il cavo USB viene utilizzato solo per caricare la centralina wireless.
Protezioni per gli occhi in silicone		● Si consiglia l'uso di occhiali di protezione in caso di fastidio o ipersensibilità alla luce. ● Gli occhiali di protezione sono obbligatori con la Modalità 2
Telecomando		● Per massimizzare la durata della batterie al litio, si consiglia di caricarla e scaricarla completamente durante il normale utilizzo. ● La spia lampeggia durante la ricarica. ● Staccare il telecomando prima di utilizzarlo. L'apparecchio non funziona quando è in carica. ● Prima di caricare il telecomando, assicurarsi che la spina e la presa siano completamente asciutte. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi.
Basi		● Fissare l'apparecchio inserendolo nella base.
Cuscino		● Durante la seduta, posizionarlo sotto la testa per un maggiore comfort.
Manuale		● Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.

Utilizzo

Prima di usare:

Consigliamo vivamente agli utenti di effettuare un test di sensibilità alla luce prima del primo utilizzo.

1. Posizionare l'apparecchio sull'interno del braccio.
2. Accendere l'apparecchio per iniziare la sessione.
3. Spegnere la maschera dopo 5 minuti (il timer è impostato per default su 10 minuti).

Se la vostra pelle diventa eccessivamente calda o pruriginosa durante la seduta, interrompere immediatamente. Potreste essere sensibili alla luce.

Controllare regolarmente la vostra pelle nelle 24 ore successive. Se la vostra pelle è arrossata e/o pruriginosa, l'apparecchio non è adatto alle vostre esigenze. Contattare il servizio clienti.

Frequenza d'utilizzo

Si consiglia di utilizzare FlexiDôme Pro per 10 minuti, 3 volte alla settimana.

Guida all'uso

Preparazione: Prima di iniziare il trattamento, pulire accuratamente la pelle.

Utilizzo: Sdraiarsi su una superficie piana con la testa appoggiata sul cuscino. Posizionare il viso e il collo sotto FlexiDôme Pro, assicurandosi che l'apparecchio sia a 5-7 cm dal viso.

Una volta posizionato correttamente, premere il pulsante di avvio sul telecomando per iniziare la sessione di 10 minuti. Selezionare la modalità sul controller. M1: Anti-invecchiamento, M2: Pelle chiara.

L'apparecchio si spegne dopo dieci minuti di sessione. Si può interrompere la sessione in qualsiasi momento premendo il pulsante ON/OFF sul controller.

Suggerimento: per ottimizzare i risultati dell'apparecchio Nooance, consigliamo di utilizzare uno dei nostri sieri acquosi consigliati sul nostro sito www.nooance-paris.com. Al termine della seduta, si può anche applicare una crema o un siero idratante.

Istruzioni per l'uso

Preparazione

Fase 1: Pulire e asciugare la pelle.



Fase 2 : Preparare la base su ogni lato.



Fase 3 : Fissare l'apparecchio inserendolo nella base.



Fase 4 : Dopo aver collegato la fonte di alimentazione, il pulsante di accensione sul dispositivo si illuminerà con una spia bianca, indicando che l'alimentazione è stata collegata correttamente.

Iniziate la vostra sessione selezionando la modalità preferita



Fase 5 : Accendere il dispositivo.
Opzione 1: Premere il pulsante di accensione/spegnimento per 2 secondi per accendere il dispositivo.
Per passare alla modalità preferita, premere il pulsante di accensione/spegnimento per 0,5 secondi.
- Modalità 1: Anti-età
- Modalità 2: Pelle pulita



Accendere il controller wireless.
Opzione 2: Premere il pulsante di accensione/spegnimento per 2 secondi per accendere il dispositivo.
Per passare alla modalità preferita, premere il pulsante di accensione/spegnimento per 0,5 secondi.

Sia l'Opzione 1 che l'Opzione 2 sono dotate di un timer intelligente di 10 minuti.

Per passare alla modalità preferita, premere il pulsante di accensione/spegnimento per 0,5 secondi.
Modalità 1: Anti-età
Modalità 2: Pelle pulita



Fase 6 : Godetevi la vostra sessione di 10 minuti e l'apparecchio si spegnerà automaticamente.

Avvertenza:
Se l'utente desidera una maggiore protezione per gli occhi, il Protettore per Occhi in Silicone può essere utilizzato in Modalità 1. Tuttavia, a causa della maggiore potenza luminosa in Modalità 2, è imperativo che gli utenti indossino il Protettore per Occhi in Silicone prima di utilizzare il dispositivo.

Ricarica della centralina di controllo wireless



Istruzioni per la ricarica della centralina di controllo wireless:
Quando la centralina wireless è scarica, l'indicatore luminoso bianco sulla centralina lampeggia. Collegare il cavo USB e inserirlo in un adattatore standard da 5V 1A o 5V 2A per caricare la centralina wireless. La ricarica completa è prevista in circa 1 ora. Una volta caricata completamente, l'indicatore luminoso bianco rimarrà fisso.

Informazioni sul prodotto

Specifiche dell'apparecchio

Lunghezza delle onde LED	633nm ± 2nm (rosso) 830nm ± 2nm (vicino infrarosso) 415nm ± 2nm (Blu)
densità di potenza ottica massima in uscita	50mW/cm2 ad una distanza di 5-7cm dal viso al FlexiDôme Pro
Energia erogata	30J/cm^2
Temperatura di funzionamento	Da 0°C a 40°C | Da 32°F a 104°F
Temperatura di conservazione e trasporto	Da -5°C a 55°C | da 23°F a 131°F
Umidità di funzionamento	Dal 30% al 95% senza condensa
Umidità di conservazione e trasporto	Dal 20% al 95% senza condensa
Tensione di ingresso	2.100-240V~50-60Hz, 0.5-0.3A
Lunghezza del cavo di ricarica	2 metri / 6,562 piedi
Centralina wireless con batteria al litio	3.7V, 300mAh
Uso consigliato	30 minuti a settimana
Timer	10 minuti
Dimensioni dell'apparecchio	650*230*8.6mm
Peso dell'apparecchio	1,07 kg/37,74 oz

⚠ Avvertenze

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio.
- Interrompere l'uso dell'apparecchio e consultare il medico se si dovessero riscontrare reazioni avverse come malessere, vertigini, scolorimento della pelle, irritazione cutanea o qualsiasi altra reazione che sembri anomala.
- Smettere di usare l'apparecchio se si surriscalda o se si sente un calore sgradevole sulla pelle.
- NON permettere ai bambini o alle persone con ridotte capacità motorie di giocare con l'apparecchio. L'apparecchio non deve essere pulito o caricato dai bambini.

- NON puntare la luce LED direttamente nei propri occhi o di altre persone.
- NON utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente, se è caduto o se è stato danneggiato. Contattare il servizio clienti per la garanzia e le riparazioni.
- NON utilizzare, caricare o conservare l'apparecchio vicino a superfici calde, a contatto con l'acqua o alla luce diretta del sole.
- NON tentare di riparare l'apparecchio. La riparazione o l'apertura dell'apparecchio invaliderà la garanzia. L'apparecchio non contiene parti riparabili.
- NON utilizzare l'apparecchio con accessori non autorizzati dal produttore.
- NON utilizzare solventi o detergenti abrasivi sull'apparecchio.
- NON utilizzare l'apparecchio in contesti diversi da quelli specificati nel presente manuale.
- In casi molto rari, dopo una sessione di terapia della luce può verificarsi un mal di testa temporaneo. Se i sintomi persistono, consultare il medico e interrompere l'uso dell'apparecchio.
- NON graffiare o danneggiare la superficie di emissione della luce.
- Ispezionare l'apparecchio e NON usarlo se presenta segni di danneggiamento, come ad esempio perdite dalla batteria. Contattare il nostro servizio clienti.
- La garanzia decade se NON si utilizza l'apparecchio secondo le istruzioni riportate nel manuale.

Controindicazioni

- NON utilizzare l'apparecchio se si soffre di disturbi fotosensibili (sensibilità alla luce), se si assumono farmaci fotosensibilizzanti o se si soffre di epilessia. In caso di dubbi, consultare il medico.
- NON utilizzare l'apparecchio se si ha un cancro attivo, una lesione cancerosa, una ferita aperta, verruche o qualsiasi altra condizione della pelle. Consultare il medico in caso di dubbi.
- NON utilizzare l'apparecchio su un'infezione batterica, perché potrebbe aggravare i sintomi.
- NON utilizzare l'apparecchio se si è incinta, se si sta pianificando una gravidanza o se si sta allattando.
- NON utilizzare l'apparecchio su persone di età inferiore ai 18 anni.
- NON utilizzare l'apparecchio se si ha una reazione allergica nota al silicone. L'apparecchio contiene plastica e silicone che entrano in contatto con la pelle durante l'uso. In caso di dubbi sulle allergie, contattare il medico prima di utilizzare l'apparecchio.

Garanzia

- La maschera LED è coperta da una garanzia di 24 mesi per l'acquirente originale, previa prova d'acquisto presso un rivenditore autorizzato. La garanzia copre il normale utilizzo con accessori approvati. In caso di guasto, contattare il nostro servizio clienti.

- La garanzia non copre i danni causati da incidenti, uso improprio, utilizzo di accessori non raccomandati o cattiva connessione elettrica.

Viaggi aerei

- L'apparecchio è ammesso in cabina. Se si vuole imbarcarlo in stiva, portate con voi il telecomando in cabina. Le principali compagnie aeree non accettano batterie al litio in stiva. In caso di dubbi, consultare la compagnia aerea.

Esonero di responsabilità

- FlexiDôme Pro non è destinato all'uso per la diagnosi di malattie e altre condizioni, né per la cura, l'attenuazione, il trattamento o la prevenzione di malattie e non è destinato ad alterare la struttura o la funzione del corpo.

Risoluzione dei problemi

Se le azioni suggerite non risolvono il problema, o se il problema si ripresenta, e l'apparecchio rientra nel periodo di garanzia, contattare il nostro servizio clienti scrivendo a bonjour@nooance-paris.com.

⚠ NON tentare di indagare ulteriormente.

⚠ NON cercare di modificare l'apparecchio in alcun modo. L'apparecchio non ha parti che si possono riparare da soli.

Problema	Causa	Soluzione
L’apparecchio non si accende.	L’apparecchio non è completamente carico, perché il Il cavo di ricarica non era inserito correttamente nella presa di corrente.	Inserire il cavo di ricarica correttamente nella presa elettrica.
	La presa di corrente non funzionava.	Provare a utilizzare un altro adattatore da 12 V o una presa di corrente diversa.
	Il pulsante di accensione/spegnimento non è stato premuto per 2 secondi.	Premere il pulsante di accensione/spegni-mento per 2 secondi di seguito.

⚠ Smaltimento

NON smaltire l’apparecchio con i rifiuti domestici. L’apparecchio deve essere riciclato. L’apparecchio contiene una batteria agli ioni di litio. Per proteggere l'ambiente, smaltire l’apparecchio in modo sicuro seguendo le linee guida locali.

Simboli

Simbolo	Spiegazione
CE	Indica che l'apparecchio è dotato di marchio CE e ne è autorizzata la vendita in Europa. (Direttiva Bassa Tensione).
	I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), indica che l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti domestici (2012/19/UE).
FC	Indica che la radiazione elettromagnetica dell'apparecchio è inferiore ai limiti specificati dalla "Federal Communications Commission" e che il produttore ha seguito i requisiti delle procedure di autorizzazione della Dichiarazione di conformità del fornitore.
	Questo simbolo sull'etichetta dell'apparecchio avverte di leggere i documenti allegati prima dell'uso e di adottare tutte le precauzioni di sicurezza richieste.
	Consultare le istruzioni per l'uso.
	Data di fabbricazione.
	Questo simbolo significa che l'apparecchio deve rimanere asciutto.
SN	Questo simbolo si riferisce al numero di serie dell'apparecchio.
LOT	Questo simbolo si riferisce al codice del lotto dell'apparecchio.
	Questo simbolo si riferisce al connettore USB.
LI-POLYMER	Questo simbolo significa che l'apparecchio utilizza una batteria ai polimeri di ioni di litio.
	Questo simbolo significa che l'apparecchio deve essere tenuto lontano dalla luce solare diretta.
	Questo simbolo si riferisce alla temperatura operativa superiore e inferiore per un utilizzo sicuro dell'apparecchio.
%	Questo simbolo si riferisce all'umidità operativa superiore e inferiore per un utilizzo sicuro dell'apparecchio.

	Questo simbolo significa che l'imballaggio di cartone in cui è stato consegnato l'apparecchio è riciclabile.
UDI	Identificatore univoco del dispositivo.
UK CA	Questo marchio indica la conformità alle direttive britanniche in materia di salute, sicurezza e standard ambientali. UKCA significa "United Kingdom Conformity Assessment"(valutazione della conformità nel Regno Unito).
CA65	Indica che l'apparecchio è contrassegnato dal marchio CA65 e autorizzato per la vendita negli Stati Uniti.
RoHS	Indica che l'apparecchio è contrassegnato ROHS e ne è autorizzata la vendita in Europa.
	Produttore
CN	Paese di fabbricazione
	Importatore
EC REP	Rappresentante nell'UE

Shenzhen Oren Medical Technology Co., Ltd.
Indirizzo: 101, Edificio 3, No. 40, Via Fuxin, Comunità Huaide,
Via Fuyong, Distretto di Baoan, Shenzhen, Cina

Paese di fabbricazione
Fabbricato in Cina

Importatore
NOOÃNCE
22 Rue Beaujon, 75008 Parigi, Francia
bonjour@nooance-paris.com

Rappresentante nell'UE
Azienda: NOOÃNCE
Indirizzo: 22 Rue Beaujon, 75008 Parigi, Francia
Email: bonjour@nooance-paris.com

الفهرس

علم العلاج بالضوء 64

محتويات العلبة 65

الاستخدام 66
قبل الاستخدام الأول
تواتر الاستخدام
دليل الاستخدام

معلومات عامة 69
مواصفات الجهاز
تحذيرات
موانع الاستخدام
الضمانات
السفر بالطائرة
إخلاء المسؤولية
استكشاف الأعطال وإصلاحها
النفايات

الرموز 72

علم العلاج بالضوء

تتمتع البشرة بقدرة رائعة على امتصاص الطاقة الضوئية. تستخدم هذه الطاقة لتحفيز الخلايا على إنتاج المزيد من الطاقة ،(ATP) مما يعزز من أدائها ويمكنها من القيام بوظائفها الطبيعية بوتيرة أسرع.
تستخدم الخلايا التي تتلقى العلاج بالضوء هذه الطاقة لتحفيز الخلايا الليفية في البشرة على إنتاج المزيد من الكولاجين والبروتينات الإيلاستين، وكذلك لتحفيز عمليات التجدد الخلوي الطبيعي.

فوائد العلاج بالضوء:
-تعزيز تجديد الخلايا
-تحفيز الأيض الجلدي
-إصلاح وتهدئة التهيجات
-تحسين نسيج البشرة

جهاز FlexiDôme Professionnel NOOANCE المزود بـ 390 صمامًا ضوئيًا دقيقًا بدرجة +/- 2 نانومتر:
390 صمامًا ضوئيًا أحمر بطول موجي 633 نانومتر
195 صمامًا ضوئيًا قريبًا من الأشعة تحت الحمراء بطول موجي 830 نانومتر
195 صمامًا ضوئيًا أزرق بطول موجي 415 نانومتر

تعمل هذه الصمامات الضوئية بتناسق لـ:
-تقليل التجاعيد.
-تحسين تماسك البشرة.
-تقليل العيوب وحب الشباب.
-منح البشرة إشراقة فورية.

بفضل هذا المزيج القوي من الأطوال الموجية (633 نانومتر، 830 نانومتر، و415 نانومتر)، يوفر هذا الجهاز نتائج مرئية لإحياء الخلايا، تحسين الإشراق، التماسك، النضارة والصحة العامة لبشرتك.

محتويات العلبة

		معلومات إضافية
FlexiDôme Pro		● نظف الجهاز حصريًا بقطعة قماش مبللة بالماء أو بقطعة قماش نظيفة ورطبة. يمكنك أيضًا استخدام منظف أو منديل من النوع "مضاد للبكتيريا . ● لا تقم بتنظيف الجهاز أثناء تشغيله

وحدة الطاقة		استخدم الملحقات المقدمة فقط وتجنب استخدام شواحن سريعة لتجنب تلف البطارية
محول		● محول الاتحاد الأوروبي / الولايات المتحدة / المملكة المتحدة. ● استخدم محول لربط جهاز التحكم عن بعد للشحن.
كابلUSB		● استخدم كابل USB فقط لربط قناع LED بجهاز التحكم عن بعد، وليس لشحن جهاز التحكم.
نظارات حماية القناع		● يُوصى باستخدام النظارات في حالة الشعور بالانزعاج أو الحساسية المفرطة للضوء. ● ارتداء النظارات إلزامي في الوضع 2.
جهاز التحكم عن بعد		● اشحن جهاز التحكم عن بعد بالكامل لمدة ساعة واحدة قبل استخدامه لأول مرة. لتحسين عمر البطارية من نوع ليثيوم، نوصي بشحنها وتفريغها بالكامل عند الاستخدام العادي. ● يومض مؤشر الضوء أثناء الشحن. ● افصل جهاز التحكم عن بعد عن مصدر الكهرباء قبل استخدامه. لا يعمل الجهاز أثناء الشحن. ● قبل شحن جهاز التحكم عن بعد، تأكد من أن القابس والمقبس جافين تمامًا. عدم الامتثال لهذه التعليمات قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو ماس كهربائي أو حريق. أو الانفجار.
القواعد		● ثبّت الجهاز عن طريق إدخاله في القواعد.
حقيبة تخزين		● حافظ على الجهاز في درجة حرارة الغرفة في مكان جاف وفي عبوته الأصلية لتجنب التشوه أو الاستطالة أو الضغط عليه. تجنب الأماكن الغبارية أو المشمسة أو الرطبة.
دليل الاستخدام		● اقرأ هذا الدليل بعناية قبل استخدام قناعك.

الاستخدام

قبل الاستخدام الأول:

يوصى بإجراء اختبار للحساسية للضوء قبل الاستخدام الأول.

1. ضع الجهاز على الجزء الداخلي من الساعد.
2. قم بتشغيل الجهاز لبدء جلستك.
3. قم بإيقاف تشغيل FlexiDôme PRO بعد 5 دقائق (يتم ضبط المؤقت لمدة 10 دقائق افتراضيا).

إذا أصبحت بشرتك ساخنة بشكل مفرط أو حكة أثناء الجلسة، فتوقف على الفور. قد تكون حساسا للضوء.افحص بشرتك بانتظام لمدة 24 ساعة القادمة. إذا كانت بشرتك حمراء و/أو حكة، فإن الجهاز غير مناسب لك. يرجى الاتصال بخدمة العملاء.

وتيرة الاستخدام:

نوصي باستخدام FlexiDôme Pro لمدة 10 دقائق، 3 مرات في الأسبوع.

دليل الاستخدام

التحضير: قبل البدء في العلاج، يرجى تنظيف البشرة بعناية و تجفيفها.

الاستخدام: استلق على سطح مستو مع راحة رأسك على الوسادة. ضع وجهك ورقبتك تحت FlexiDôme Pro، مع التأكد من أن الجهاز على بعد 5 إلى 7 سم من وجهك. بمجرد وضعه بشكل صحيح، اضغط على زر البدء على جهاز التحكم عن بعد لبدء الجلسة التي تستغرق 10 دقائق. حدد الوضع الخاص بك على وحدة التحكم. 1M: مضاد للشيخوخة، 2M: بشرة صافية. يتم إيقاف تشغيل الجهاز بعد جلسة مدتها عشر دقائق. يمكنك إيقاف الجلسة في أي وقت عن طريق الضغط على زر التشغيل/الإيقاف على وحدة التحكم.

نصيحة: لتحسين نتائج جهاز Nooance الخاص بك، نوصيك باستخدام أحد الأمصال المائية الموصى بها على موقعنا الإلكتروني www.nooance-paris.com في نهاية الجلسة، يمكنك أيضا وضع كريم مرطب أو مصل.

استخدام

الخطوة 1: نظف و جفف بشر ة الوجه.



الخطوة 2: زجهز القاعدة عن كل جانب .



الخطوة 3 :
تبث الجهاز عن طريق ادخاله في القاعدة .



الخطوة 4:
عند توصيل مصدر الطاقة، سيضيء زر التشغيل على الجهاز بضوء مؤشر أبيض، مما يشير إلى أن الطاقة قد تم تو صيلها بنجاح

ابدأ جلستك عن طريق تحديد الوضع المفضل لديك



الخطوة 5: تشغيل الجهاز الخيار 1: اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز للتبديل إلى الوضع المفضل لديك، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لمدة 0.5 ثانية
الوضع 1: مكافحة الشيخوخة
الوضع 2: بشرة نقية



تشغيل وحدة التحكم اللاسلكية
الخيار 2: اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز للتبديل إلى الوضع المفضل لديك، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لمدة 0.5 ثانية

كل من الخيار 1 والخيار 2 يتميزان بمؤقت ذكي لمدة 10 دقائق

للتبديل إلى الوضع المفضل لديك، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لمدة 0.5 ثانية .

الوضع 1: مكافحة الشيخوخة
الوضع 2: بشرة نقية



الخطوة 6: استمتع بجلستك التي تستغرق 10 دقائق، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيا.

تحذير:
إذا كان المستخدم يرغب في حماية أفضل للعينين، يمكن استخدام واقي العين السيليكوني في الوضع الأول. ومع ذلك، نظرًا لقوة الضوء الأعلى في الوضع الثاني، من الضروري أن يرتدي المستخدمون واقي العين السيليكوني قبل استخدام الجهاز .

شحن جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي



تعليمات الشحن لجهاز التحكم عن بعد اللاسلكي:
عندما تكون بطارية جهاز التحكم عن بعد منخفضة، يومض ضوء المؤشر باللون الأبيض. يرجى توصيل كابل USB وتوصيله بمحول قياسي V 1A5 أو V 2A5 لشحن جهاز التحكم عن بعد. يصبح مؤشر الشحن ثابتا بمجرد اكتمال الشحن، احسب حوالي ساعة واحدة.

معلومات عامة

مواصفات الجهاز

أطوال الموجات للأضواءLED	633نانومتر ± 2 نانومتر (أحمر) 830نانومتر ± 2 نانومتر (أشعة تحت حمراء) 415نانومتر ± 2 نانومتر (أزرق)
أقصى كثافة للطاقة الضوئية الخارجة	50ملي واط/سم² على مسافة 5 إلى 7 سم من الوجه
الطاقة المُعطاة	30جول/سم²
درجة حرارة التشغيل	0°Cإلى 40°C	32°F إلى 104°F
درجة الحرارة التخزين و النقل	131ºF الى23ºF	55ºC الىC-5º
درجة رطوبة التشغيل	من 30% إلى 95% دون تكاثف
جهد الإدخال	2.100-240V~50-60Hz, 0.5-0.3A
طول كابل الشحن	2متر / 6.562 قدم
بطارية	3.7V, 300mAh
الاستخدام الموصى به	30دقيقة في الأسبوع
المؤقت	10دقائق
أبعاد الجهاز	8.6 × 230 × 650مم
وزن الجهاز	1.07كجم / 37.74 أوقية

تحذيرات

- اقرأ بعناية جميع التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.
- توقف عن استخدام الجهاز واستشر طبيبك في حالة حدوث ردود فعل غير مر غوب فيها مثل الاضطرابات ،الدوخة ،تغير لون البشرة ،تهيج الجلد أو أي تأثير يبدو غير طبيعي.
- توقف عن استخدام الجهاز في حالة السخونة الزائدة أو إذا شعرت بحرارة غير مريحة على مستوى الجلد.
- لا تترك الأطفال أو الأشخاص ذوي القدرات المحدودة يلعبون بالجهاز .يجب أن يتم تنظيف الجهاز وشحنه بواسطة البالغين فقط.
- لا توجه ضوء الـ LED مباشرة إلى عينيك أو عيون الآخرين.

- لا تستخدم الجهاز إذا لم يعمل بشكل صحيح، أو إذا سقط أو تعرض للتلف .اتصل بخدمة العملاء للضمان والإصلاح.
- لا تستخدم، تشحن أو تخزن الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة أو في الماء أو تحت أشعة الشمس المباشرة.
- لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك .فتح الجهاز أو محاولة إصلاحه ستلغي الضمان .الجهاز لا يحتوي على قطع يمكن إصلاحها.
- لا تستخدم الجهاز مع ملحقات غير معتمدة من الشركة المصنعة.
- لا تستخدم المذيبات أو المنظفات الكاشطة على الجهاز.
- لا تستخدم الجهاز في سياق غير المحدد في هذا الدليل.
- في حالات نادرة جدًا، قد يظهر صداع مؤقت بعد جلسة العلاج بالضوء .استشر طبيبك إذا استمرت الأعراض وتوقف عن استخدام الجهاز .
- لا تخدش أو تتلف سطح إصدار الضوء.
- افحص الجهاز ولا تستخدمه إذا كان يظهر علامات تلف مثل تسربات من البطارية .اتصل بخدمة العملاء لدينا.
- سيتم إلغاء ضمانك إذا لم تستخدم الجهاز وفقًا لتعليمات الدليل.

موانع الاستخدام

- لا تستخدم الجهاز إذا كنت تعاني من اضطراب حساس للضوء (حساسية للضوء)، أو تتناول أدوية تجعل جلدك حساسًا للضوء، أو تعاني من الصرع .في حالة الشك، استشر طبيبك.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان لديك سرطان نشط، أو إصابة سرطانية، أو جرح مفتوح، أو ثآليل أو أي حالة جلدية .استشر طبيبك في حالة الشك.
- لا تستخدم الجهاز على عدوى بكتيرية.
- لا تستخدم الجهاز إذا كنت حاملاً، أو تخططين للحمل، أو ترضعين.
- لا تستخدم الجهاز على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
- لا تستخدم الجهاز إذا كنت تعاني من حساسية معروفة للسيليكون .يحتوي الجهاز على مواد بلاستيكية وسيليكون تتلامس مع الجلد أثناء الاستخدام .في حالة الشك بشأن الحساسية، اتصل بطبيبك قبل استخدام الجهاز.

الضمان

- يأتي قناع LED مع ضمان لمدة 24 شهرًا للمشتري الأصلي، بشرط تقديم إثبات شراء من بائع معتمد .يغطي هذا الضمان الاستخدام العادي مع الملحقات المعتمدة .في حالة وجود عطل، اتصل بخدمة العملاء لدينا.

- الضمان لا يغطي الأضرار الناتجة عن الحوادث، الاستخدام غير الصحيح، استخدام الملحقات غير الموصى بها أو توصيل كهربائي غير صحيح.

السفر بالطائرة

- الجهاز مسموح به في مقصورة الطائرة .إذا كنت ترغب في تسجيله في الشحن، خذ جهاز التحكم/البطارية معك في المقصورة .ترفض شركات الطيران الكبر ى بطاريات الليثيوم في الشحن .في حالة الشك، استشر شركة الطيران الخاصة بك.

تنبيه بعدم المسؤولية

- قناع NOOĀNCE للوجه غير مخصص لاستخدامه في تشخيص الأمر اض والحالات الأخرى، ولا في علاج، تخفيف، معالجة أو الوقاية من الأمراض، وليس مخصصًا لتغيير بنية أو وظيفة الجسم.

حل المشكلات

إذا لم تحل الإجراءات المقترحة المشكلة، أو إذا تكررت المشكلة، وكان جهازك تحت الضمان، يرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا عبر البريد الإلكتروني على.bonjour@nooance-paris.com

لا تحاول التحقيق أكثر.

لا تحاول إصلاح الجهاز .الجهاز لا يحتوي على أي أجزاء يمكنك إصلاحها بنفسك.

المشكل	السبب	الحل
الجهاز لا يشتغل	الجهاز ليس مشحونًا بالكامل لأن كابل الشحن لم يُدخل بشكل صحيح في مقبس الكهرباء.	أدخل كابل الشحن بشكل صحيح في مقبس الكهرباء واشحن الجهاز.
	مقبس الكهرباء لا يعمل أثناء الشحن.	جرب محول 5 V آخر أو مقبس كهرباء آخر.
	زر التشغيل/الإيقاف لم يُضغط لمدّة ثانيتين كاملتين.	اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ثانيتين متتاليتين.
الجهاز ينطفئ فجأة	مستوى البطارية منخفض جدا	اشحن البطارية/جهاز التحكم

النفايات

لا تقم برمي الجهاز مع النفايات المنزلية .يجب إعادة تدوير الجهاز .يحتوي الجهاز على بطارية ليثيوم-أيون .لحماية البيئة، تخلص من الجهاز بأمان وفقًا للإرشادات المحلية.

الرموز

يشير إلى أن الجهاز يحمل علامة CE ومصرح ببيعه في أوروبا (.توجيه الجهد المنخفض)	CE
نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (DEEE) تشير إلى أن الجهاز لا يمكن التخلص منه مع النفايات المنزلية (2012/19/EU).	
يشير إلى أن الإشعاع الكهرومغناطيسي للجهاز أقل من الحدود المحددة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية وأن الشركة المصنعة اتبعت متطلبات إجراءات تصريح إعلان الامتثال للمورد.	FC
هذا الرمز على ملصق الجهاز هو تحذير لقراءة الوثائق المرفقة قبل الاستخدام واتخاذ جميع احتياطات السلامة المطلوبة.	
راجع دليل الاستخدام.	
تاريخ الصنع.	
هذا الرمز يعني أن الجهاز يجب أن يبقى جافًا.	
هذا الرمز يشير إلى الرقم التسلسلي للجهاز.	SN
هذا الرمز يشير إلى كود الدفعة للجهاز.	LOT
هذا الرمز يشير إلى موصل USB.	
هذا الرمز يعني أن الجهاز يستخدم بطارية بوليمر ليثيوم أيون.	LI-POLYMER
هذا الرمز يعني أن الجهاز يجب أن يُحفظ بعيدًا عن الشمس.	
هذا الرمز يشير إلى درجات الحرارة العليا والدنيا للتشغيل الآمن للجهاز.	
هذا الرمز يشير إلى الرطوبة العليا والدنيا للتشغيل الآمن للجهاز.	
هذا الرمز يعني أن العبوة الكرتونية التي تم تسليم الجهاز بها قابلة لإعادة التدوير.	
معرّف فريد للجهاز.	UDI

تدل هذه العلامة على الامتثال للتوجيهات البريطانية بشأن معايير الصحة والسلامة، وتقييم المطابقة في المملكة المتحدة (Kingdom Conformity Assessment).	UK CA
يشير إلى أن الجهاز يحمل علامة CA65 ومصرح ببيعه في الولايات المتحدة.	CA65
يشير إلى أن الجهاز يحمل علامة ROHS ومصرح ببيعه في أوروبا.	RoHS
الشركة المصنعة	
بلد التصنيع	CN
المستورد	
الممثل في الاتحاد الأوروبي	EC REP

Shenzhen Oren Medical Technology Co., Ltd.
العنوان: 101، المبنى 3، رقم 40، شارع فوكسين،
مجتمع هوايد، شارع فويونغ، منطقة باوان، شينزين، الصين

بلد التصنيع
صنع في الصين

المستورد
NOOĀNCE
شارع بوجون، 75008 باريس، فرنسا 22
bonjour@nooance-paris.com

الممثل في الاتحاد الأوروبي
الشركة: NOOĀNCE
العنوان: 22 شارع بوجون، 75008 باريس، فرنسا
البريد الإلكتروني: bonjour@nooance-paris.com

SCANNEZ
VIDÉO & MODE D'EMPLOI

SCAN
USER GUIDE & VIDEO

PARIS

FLEXIDÔME PRO